

Digitalni mjerač temperature PCE-T317

1. Sigurnost

Pročitajte pažljivo slijedeće informacije prije nego započnete sa mjeranjem. Koristite uređaj samo za opisane namjene, u protivnom se gubi pravo na garanciju. Štete koje su nastale napažnjom i/ili nemarom isključene su iz prava na naknadu svake vrste.


- Uređaj smijete koristiti samo u dozvoljeno temperaturnom području
- Ako uređaj nije u uporabi treba ga pospremiti u zaštitnu torbicu
- Otvaranje uređaja dozvoljeno samo stručnom osoblju PCE Group
- Tehničke promjene na uređaju nisu dozvoljene
- Čišćenje uređaja dozvoljeno samo sa vlažnom krpicom

2. Tehnički podaci

Mjerno područje	-190 ... +790 °C
Rezolucija	-0,1 °C
Točnost	±0,05 % od mjerne vrijednosti + 0,5 °C
Senzor	Precizni PT-100
Display	Jumbo LCD-Display
Napajanje	6 x 1,5 V AAA Mikro-baterije (ukl.)
Dojava kod prazne baterije	da, pomoću znaka za bateriju
Automatsko samoisključenje	nakon 30 min bez promjene statusa
Radni uvjeti	0 ... +50 °C, niže 80 % rel. Vlage
Spremnik podataka /Memorija	97 mjesta
Dimenzije	150 x 72 x 35 mm
Masa	235 g (ukl. baterija)

3. Funkcije / Mjerenje

- 1 LCD-Display
(Temperatura, minimalna / maksimalna / srednja vrijednost (AVG))
- 2 Tipka za zadržavanje vrijednosti „HOLD“
(pritiskom na tipku zadržava se aktualna vrijednost na displayu).
- 3 Tipka za uključivanje i isključivanje
- 4 Tipka za odabir maksimalne i minimalnog vrijednosti „MX/MN“
- 5 „MEM“-tipka
Svakim pritiskom na „MEM“-tipku memorira se trenutna vrijednost.
- 6 „SET“-tipka
 - a) pritiskom „SET“-tipke podešite gornju granicu alarma
 - b) pritiskom „ENTER“-tipke podešite donju granicu alarma
- 7 „▲▼“-tipka
 - a) pritiskom na tipku ▲ ili ▼ povećajte ili smanjite vremenski interval spremnika podataka i granice alarma
 - b) pritisnite tipku ▲ ili ▼ za očitavanje mesta memorije u READ-modusu
- 8 „ENTER“-tipka
 - a) pritisnite ovu tipku za pospremanje alarmnih granica
 - b) pritiskom i zadržavanjem tipke očitavate isteklo vrijeme u MX/M modusu
- 9 „TYPE“-tipka: pritiskom tipke odabirete tip temperaturnog osjetnika/senzora
- 10 „READ“-tipka: pritiskom na tipku očitavate memorirane vrijednosti
- 11 „C/F/K“-tipka: pritiskom ove tipke odabirete mjerne jedinice
- 12 „Backlight“-tipka: pritiskom na tipku uključujete ili isključujete pozadinsko osvjetljenje
Svjetlo se isključuje automatski nakon 13 sekundi.
- 13 Ulaz za osjetnik temperature/senzor



PROBUS

Konzalting- Inženjering Grupa d.o.o.

PCE-T317

Mjerenje

Utaknite senzor PT-100 u predviđenu utičnicu. Ukučite uređaj pomoću tipke „3“ (uklj./iskj.). Odaberite mjernu jedinicu (pomoću tipke „°C / °F / K“). Pritisnite „TYPE“-tipku za odabir senzora PT-100. Postavite temperaturni senzor na mjerni objekt, sačekajte vrijeme odziva i očitajte mjernu vrijednost na displayu.

Minimalna / maksimalna / srednja vrijednost jednog mjernog ciklusa

Pritisnite „MX/MN“-tipku (4), za ulazak u odgovarajući modus. Višestrukim pritiskom na ovu tipku možete na donjem dijelu displaya očitati minimalnu, maksimalnu i srednju vrijednost AVG (izračunate iz mjernog ciklusa jedne serije / maksimalno 9,7 h dugog snimanja). Deaktivirajte prije mjerjenja automatsko samoisključenje.

Pritisnite i zadržite tipku „ENTER“ 2 sekunde i bit će prikazano isteklo vrijeme od kada ste ušli u READ-modus. Pritiskom „MX/MN“-tipke (4) duže od 2 ... 3 s napuštate ovaj modus.




Automatsko samoisključenje

Nakon 30 min. Bez promjena u sustavu ili mjerjenju termometer se sam isključuje radi uštede baterije. Ova funkcija se može deaktivirati: isključite termometar pritiskom zelenu tipku „Uklj./Isklj.“ (3). Pritisnite sada tipku „HOLD“ i držite ju pritisnutu. Pritisnite istovremeno zelenu tipku „Uklj./Isklj.“ (3) i uključite termometar. Kratko će se pojaviti „OFF“ u displayu i nakon toga normalna merna vrijednost. Slovo „P“ koje u standardnom modusu stoji u lijevom doljnje dijelu displaya nestaje. Automatsko samoisključenje je sada deaktivirano. Nakon isključenja i ponovnog uključenja uređaja automatsko samoisključenje je opet aktivno i slovo „P“ se pojavljuje u displayu.


Brisanje spremnika podataka /memorije

Isključite uređaj pritiskom na tipku „Uklj./Isklj.“. Pritisnite sada tipku „MEM“ i držite ju pritisnutu. Pritisnite istovremeno zelenu tipku „Uklj./Isklj.“ (3) i uključite termometar. Display pokazuje „CLR“ i spremnik podataka je izbrisana.




Manualno pohranjivanje podataka

Pritisnite tipku „MEM“ svaki put kada želite pohraniti mernu vrijednost. Display svaki put pokazuje „MEM“ i broj mesta na kojem je vrijednost pohranjena /memorirana.



Pritisnite tipku „READ“ za ulazak u spremnik podataka /memoriju. U displayu se pojavljuje „READ“ i broj mesta memorije.



Protisnite tipku ▲ ili ▼ i očitajte pohranjene vrijednosti. Ponovnim pritiskom tipke „READ“ napuštate ovaj modus.



PROBUS

Konzalting- Inženjering Grupa d.o.o.

PCE-T317

Alarmska funkcija

Pritisnite jedan puta tipku „SET“ za ulazak u modus alarma. Na displayu se pojavljuje „ALM Hi“.




Pritisnite tipku ▲ ili ▼ dok se u displayu pokaže gornja alarmna granica koju želite postaviti. Nakon toga pritisnite tipku „ENTER“ za memoriranje ove vrijednosti. Nakon toga možete podesiti doljnju alarmnu granicu. Display pokazuje „ALM LO“.



Pritisnite tipku ▲ ili ▼ dok se u displayu pokaže dolnja alarmna granica koju želite postaviti. Nakon toga pritisnite tipku „ENTER“ za memoriranje ove vrijednosti. Nakon toga možete podesiti doljnju alarmnu granicu. Display pokazuje „ALM LO“.

Pritisnite tipku „SET“ najmanje 2 sekunde. Puštanjem tipke aktivirate funkciju alarma. Display pokazuje „ALM“. Ako mjerena vrijednost prekorači gornju alarmnu granicu ili podbaci doljnju alarmnu granicu uređaj će slati trajni alarmi akustični ton.



Pritisnite tipku „SET“ najmanje 2 sekunde za napuštanje alarmnog moda.

Deaktiviranje samoisključenja


Ako 30 minuta nije aktiviranina nijedna tipka uređaj će se automatski isključiti.

Pritisnite tipku „EIN/AUS“ i isključite uređaj. Pritisnite tipku „ENTER“ i istovremeno tipku „Uklj./Isklj.“ I uključite uređaj. Samoisključenje je sada deaktivirano.

Znaka za samoisključenje : " više nije prikazano na displayu.

Uređaj se više ne isključuje sam.

Priklučak PT-100 senzora



Zamjena baterije

- 1) Otklonite temperturni senzor sa uređaja ukoliko je ovaj utaknut (za izbjegavanje utjecaja napona)
- 2) Otvorite poklopac za bateriju odvrtanjem vijka na poleđini uređaja
- 3) Isključite praznu bateriju i utaknite novu
- 4) Zatvorite ladicu baterije poklopcem (pažnja, položite kabel baterije tako da ne bude priklešten) i uvrnute vijak na poklopacu.